

## Bruksanvisning styring resultatavle Frostagrønt arena Vinnatrøa

Dersom det er bare en kamp som pågår på banen, gir det en ekstra boost til kampen å bruke resultatavla. Fjernkontrollen og den tilhørende grå boksen finnes i skapet til venstre på klubbrommet. Ta den med ut og sett i kontakter under resultatavla som anvist til høyre.

Når ledningene er plugget inn slås stadionuret på automatisk, og du er klar til å starte kampen.



Tid ikke startet



Tid startet



### Betjening

1. For å sende signal til tavla må du **ALLTID** holde inn signalknapp(B) øverst til høyre sammen med annen tast.
2. **Starte tiden.** Hold inne signalknapp(B) og trykk på START/STOP (F). Tiden er startet når en prikk kommer til syne over «min» på tavla
3. **Stoppe tiden.** Hold inne signalknapp(B) og trykk på START/STOP (F)
4. **Scoring hjemmelag.** Hold inne signalknapp(B) og trykk på C.
5. **Scoring bortelag.** Hold inne signalknapp(B) og trykk på D.
6. **Slå av/nullstille tavla:** Hold inne signalknapp(B) og trykk på OFF(A) og deretter ON (A).
7. **Pause.** Det enkleste er å stoppe tiden på 45 minutter (eller så lenge en omgang varer), men om du glemmer dette, kan du stoppe tiden i pausen og korrigere ned til ønsket antall minutter før 2. omgang starter.

### Korrigering

1. **Korrigerer mål.** Dersom et lag har fått for mye mål, korrigerer du dette ved å plusse (B + C eller D) opp til 19, for deretter å angi rett antall mål for hjemme- eller bortelag. Det er ikke mulig å korrigerer mål nedover.
2. **Korrigerer tid. Legge til minutter.** Dersom tiden går (prikken vises), kan du kun korrigerer tiden oppover. Hold inne signalknappen (B) og trykk på E for å legge til minutter.
3. **Korrigerer tid. Trekke fra minutter.** For å trekke fra tid på uret, må du først stoppe tiden. Hold inne signalknapp(B) og trykk på START/STOP (F) for å stoppe tiden. Hold deretter inne signalknappen (B) og trykk på E for å trekke fra minutter.

